



OK

Medikamentenkühlschrank der Apotheke XYZ

Zusätzliche Informationen

Beispiel für Libero Temperaturüberwachung im Kühlschrank

 Logger in die Mitte des Kühlschranks legen, gut sichtbar, nicht störend.
 Auswertung erste Woche jedes Monats: PDF-Datei erstellen, ausdrucken, speichern
 Die letzten 33 Tage sind auf der Grafik sichtbar als Monatsdokument.
 Falls Display Alarm [X] anzeigt "Arrived"-Taste 2 Sek drücken, bis Display
 "Arrived" zeigt, PDF-Datei erstellen, dann wieder "Transit"-Taste drücken
 bis Alarm [X] erlischt. Logger nun schnell zurück in den Kühlschrank geben.

Gerätekonfiguration

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| Typ: | Libero Ti1 V1.24 | Inspektionsbereich: | Letzte Tr-Ar / Alles anzeigen |
| Logger ID: | 10019044 | Aktueller Status: | Logging Arrived |
| Log Intervall / Dauer: | 3 M / 33.3 T | Restdauer Batterie: | 408 T |
| Log Modus: | Ringspeicher | Logger Start: | 08.Apr.2009 15:43:52 |
| Zeitbasis: | GMT +01:00 | Checksumme: | EA1d / 1.928.255.788 |
| Konfiguriert von: | C166, EC06/ameier, 08.Apr.2009 15:13:41 | | |

| Alarmbedingungen | | Gesamtzeit | | Status |
|--------------------|--------|-----------------------|-----|--------|
| Oberer Grenzwert: | 8.0 °C | Zeit über Grenzwert: | 0 S | OK |
| Unterer Grenzwert: | 2.0 °C | Zeit unter Grenzwert: | 0 S | OK |
| Alarmverzögerung: | 90 M | | | |

Aufzeichnungsergebnisse

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Höchste Temperatur: | 5.7 °C; 09.Apr.2009 01:31:52 | Start Transit am: | 08.Apr.2009 15:43:52 |
| Tiefste Temperatur: | 2.9 °C; 08.Apr.2009 17:22:52 | Angekommen am: | 09.Apr.2009 07:36:11 |
| Durchschnittstemperatur: | 4.1 °C | Alarm am: | keine |
| MKT | 4.2 °C | Datei erstellt: | 09.Apr.2009 07:49:58 |

